



home entertainment

BEDIENUNGSANLEITUNG

Line

Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme der **agile** Netzsteckerleiste Line unsere Bedienungsanleitung.

Geräte, ans Ende der Leiste die stromstarken. Daraus ergibt sich folgende Anordnung: Laufwerk, CD-Player, Verstärker.

VOR DEM ANSCHLIESSEN

1) *Aufstellen der Netzleiste*

Stellen Sie bitte Ihre Netzsteckerleiste einen festen Untergrund (Boden) und achten Sie darauf, daß die Umgebungsbedingungen frei von Feuchtigkeit, Vibrationen, hohen Temperaturen und direktem Sonnenlicht sind.

Die Belastbarkeit der Netzleiste beträgt 16A bei 230 Volt Wechselspannung.

ANSCHLIESSEN DER NETZLEISTE

1) *Anschluß an das Netz (230V/50Hz)*

Um die volle Leistungsfähigkeit Ihrer Netzleiste zu entfalten, wird der Netzstecker phasenrichtig angeschlossen. Mit dem beigegefügt Phasenprüfer stellen Sie die Phasenlage an der Schutzkontaktsteckdose fest (bei Phase leuchtet die Glühlampe des Phasenprüfers auf).

Die rote Markierung am Netzstecker der Netzleiste wird auf Phase gesteckt.

Die roten Markierungen in den Buchsen der Netzleiste kennzeichnen die Phasenposition für die anzuschließenden Geräte.

Die Phasenlage von Geräten, die nicht durch den Hersteller gekennzeichnet sind, können Sie mit einem Direction Finder oder digitalem Multimeter feststellen. Viele Fachhändler stellen dieses Gerät leihweise zur Verfügung. Wir empfehlen alle Geräte Ihrer Anlage in bezug auf die Phasenlage zu überprüfen und entsprechend an das Stromnetz anzuschließen.

Beachten Sie die Reihenfolge der Stromversorgung Ihrer HiFi-Komponenten:

Zur Vermeidung von Potentialdifferenzen werden **alle** Komponenten einer Stereo-Anlage **grundsätzlich an eine Steckerleiste** angeschlossen. Zuerst kommen die stromschwachen

